

龙拳机故障代码检修

E1; 投币器部分问题，

拔掉投币插头是否正常，正常投币器问题或者常闭常开拨错，拔掉不正常，主板问题或者信号线与负极线有短路。

E2; 出礼品故障

- 1) 无礼品，加可乐罐类后复位。
- 2) 检查可乐是否放整齐，能否正常滚落。
- 3) 有礼品不出，重启看电磁铁是否吸合，（不吸合，可控硅板问题或者主板问题。有吸合不出可乐，可乐卡住或者出礼品结构问题。

E3; 存储资料异常

按住币箱左侧红色（清零）按钮不放是否能恢复正常。如不行需要更换程序小卡

E4, E5; 记分光眼故障；先检查光眼插头是否松动。

插头无问题，拔掉四条线的接收端头，是否解除故障，正常光眼问题，不正常主板问题。

E6; 出票异常；

- 1) 需要补票在复位

2) 彩票机常闭常开拨错，默认常开.或者票机问题代换试一下。

3) 主板问题。

E7; 放球故障。

报错后球是否放下来。

1) 报错前球有放下来，这种情况下球光眼/复位光眼问题。

2) 报错前球不能下来。这样是电机及传动结构或者电机没有供电到导致不能下球。电机转动由>主板控制可控硅板供电到电机正反转。(报错前复位机器看可控硅的LED6 是否能亮 2 秒左右红灯，如果可以代表主板正常(反之主板问题)，就是可控硅板或者电机问题，需要通过代换或者万用表测量)

E8; 收球故障。

报错后球是否收上来。

3) 报错前球有收上来，这种情况收球光眼/复位光眼问题。

4) 报错前球不收上来。这样是电机及传动结构问题或者电机没有供电导致不能收上来。电机转动由>主板控制可控硅板供电到电机正反转。(报错前复位机器看可控硅的 LED8 是否能亮 2 秒左右红灯，如果可以代表主板正常，就是可控硅板或者电机问题，需要通过代换或者万用表测量)

游戏正常但是击球不记分。

计分光眼部分问题

- 1) 先检查顶部光眼红色挡片是否掉落，排除挡片问题，
- 2) 其次检查光眼插头连接线，
- 3) 光眼问题，
- 4) 主板问题。

机器不通电，无显示，无声音。

1) 先检查红色电源开关是否亮灯。

①不亮灯，220V 未进来，检查电源插座，电源线，滤波器，空气开关是否跳闸。

②亮灯，电源盒或者主板问题，先检查电源盒是否亮灯，如电源盒不亮灯>电源盒问题/或者红色开关至电源盒的连接线问题。如电源盒亮灯》主板问题或者负载短路。

无声音，可以游戏。

主板或者喇叭问题，先检查喇叭连接线。

游戏声音正常，无显示。

主板至数码管部分问题，先检查主板，数码管的连接插头线。

立而方科技

立而方科技

立而方



主板

可控硅板

数码管 3

数码管 4

数码管 2

数码管 1

高压危险
DANGER HIGH VOLTAGE

立而方

立而方科

立而方

立而方

立而方科技

立而方科技

立而方科